



MANUÁL K OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Zapnutí/vypnutí TV	červené tlačítko v pravém horním rohu ovladače
Volba program	tlačítka s čísly 1 až 0 a tlačítka se symboly „šipka nahoru“ a „šipka dolů“
Nastavení hlasitosti	tlačítka +/-

Návod na přepnutí televizoru z programu rádia na programy TV

Pokud je televizor přepnutý v režimu vysílání rádia a chcete zvolit vysílání televizní, tak na dálkovém ovladači TV stiskněte tlačítko „TV-G“. Na rozdělené obrazovce naskočí tabulka s přehledem programů. Poté stiskněte v dolní části TV ovladače červené tlačítko. V dolní části obrazovky uvidíte červený symbol s nápisem „rádio“, který se po stisknutí červeného tlačítka změní na „DTV“. Toto potvrďte stisknutím prostředního tlačítka mezi tlačítky k ovládání hlasitosti a naskočí vám obraz. Opětovným stisknutím tlačítka „TV-G“ tabulka z obrazovky zmizí.

Druhý způsob přepnutí rádia na TV je stisknutím tlačítka č. „1“ na TV ovladači. Následně stiskněte tlačítko se symbolem „šipka dolů“ na přepnutí programu zpět. Poté na obrazovce naskočí poslední kanál řady TV programů a můžete volit stiskem číselných tlačítek programy dle vašeho výběru (tlačítko č. 1 = ČT 1 atd.). Tento stejný postup platí i pro přepnutí programů TV na programy rádia. Opětovným stisknutím tlačítka „TV-G“ tabulka z obrazovky zmizí.

Návod na přepnutí televizoru do módu DTV – digitální televize z režimu modré obrazovky

Pokud po zapnutí televizoru svítí modrá obrazovka, stiskněte tlačítko „AV“, naskočí výběrová tabulka s údaji DTV, ATV apod. Následně opakovaným stiskem tlačítka „šipka nahoru“ na dálkovém ovladači dojděte na první řádek tabulky na údaj „DTV“. Ten potvrďte stisknutím prostředního tlačítka mezi tlačítky k ovládání hlasitosti a naskočí dříve zvolený televizní program.